

Памятка по установке автономного пожарного извещателя (АПИ):

1. Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется на потолочных перекрытиях в зонах, где обеспечен постоянный воздухообмен. Установка автономного пожарного извещателя может быть осуществлена собственными силами без применения какого-либо специального инструмента.
2. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптоэлектронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.
3. В случае, если дымовой извещатель располагается на стене, его рекомендуется располагать на расстоянии от 10 до 30 см включая габариты прибора от потолка и 50 см от угла.
4. В случае ложного срабатывания, для отключения АПИ необходимо вынуть элемент питания, и вернуть его на место.
5. Не устанавливать АПИ над бытовой плитой.
6. Обязательно устанавливать на потолок или стену.
7. В случае срабатывания АПИ сигнал НЕ поступает в пожарную часть! Поэтому в случае обнаружения очага возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101).
8. Если извещатель начинает постоянно срабатывать и издавать звук, то необходимо сменить элемент питания.

